



## Tassenwärmer S / Cup warmer S

Bedienungsanleitung Tassenwärmer

Cup warmer Instructions for Use

Mode d'emploi du chauffe-tasses

Istruzioni per l'uso scaldatasse

Gebruiksaanwijzing kopjeswarmer

Modo de empleo para calentador de tazas

Manual de instruções do dispositivo de aquecimento de chávenas

Bruksanvisning koppvärmare

Instruksjonsbok koppvarmer

Instrukcja obsługi podgrzewacza do filiżanek

Руководство по эксплуатации подогревателя чашек

Návod k obsluze ohřívače šálků

# IMPORTANT SAFEGUARDS

## Follow the basic safety precautions

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or body of machine in water or other liquid.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to «off», then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- For household use only.

## Special cord set instructions

- a. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord.
- b. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c. If an extension cord is used,
  1. the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and
  2. if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord, and
  3. the longer cord shall be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

## Warning

To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized personnel only.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Caution

This appliance is for household use only. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by an authorized service representative:

- Do not immerse base in water or try to disassemble.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the base. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
- Keep the cord away from hot parts of the appliance during operation.
- Never clean with scouring powders or hard implements.

**NEVER DO** (or you will void your warranty protection):

- Never do anything with the appliance which is not described in the User's Manual. In case of doubt, call your dealer.

## Din JURA koppvarmer

Symbolbeskrivelse .....	39
Betjeningselementer .....	39
Leveringsomfang .....	39
<b>Viktig informasjon .....</b>	<b>40</b>
Riktig bruk .....	40
For din sikkerhet .....	40
<b>1 Stille opp og koble til .....</b>	<b>41</b>
<b>2 Varme opp kopper/glass .....</b>	<b>41</b>
<b>3 Pleie .....</b>	<b>41</b>
<b>4 Miljøvennlig kassering .....</b>	<b>42</b>
<b>5 Tekniske data .....</b>	<b>42</b>
<b>6 JURA-kontakter / rettslig informasjon .....</b>	<b>42</b>

### Symbolbeskrivelse

Varselhenvisninger:



#### **FORSIKTIG**

Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med **FORSIKTIG** eller **ADVARSEL** med varselpiktogram. Signalordet **ADVARSEL** henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet **FORSIKTIG** henviser til mulige lette skader.

Symboler som brukes:



**Henvisninger** og tips som gjør det enda enklere å bruke koppvarmeren.

- ▶ **Oppfordring til handling.** Her oppfordres du til en handling.

### Betjeningselementer



- 1 Koppvarmer
- 2 Av/på-knapp "I/O"
- 3 Deksel
- 4 Nettkabel

### Leveringsomfang

- JURA koppvarmer
- Instruksjonsbok
- Nettkabel

## Viktig informasjon

### Riktig bruk

Apparatet er utviklet og konstruert for privat husbruk. Apparatet skal kun brukes til å varme opp kopper og glass. All annen bruk anses som feil bruk. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboka må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må ved behov følge med apparatet hvis det gis videre eller selges til nye brukere.

### Før din sikkerhet

Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye. Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- Bruk bare den originale nettkabelen som leveres med fra JURA.
- Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ikke ta apparatet i bruk med våte hender.
- Før oppstart må du passe på at nettkabelen er tørr.
- Bruk bare nettkabelen som følger med i leveransen til å koble apparatet til vekselstrøm-nettet.

- Ved tegn til skader, f.eks. steke-lukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen, og JURAs service må kontaktes.
- Sørg for at apparatet og nettkabelen ikke befinner seg i nærheten av varme overflater eller åpen ild.
- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnisse mot skarpe kanter.
- Du må aldri selv åpne og reparere apparatet. Det må ikke foretas endringer som ikke er beskrevet i instruksjonsboka for apparatet. Apparatet inneholder strømførende deler.

Et skadet apparat er ikke trygt og kan forårsake skader og brann. Slik unngår du skader og dermed mulige farer for personskader og brann:

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Apparatet må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Ikke bruk apparatet til å oppbevare og varme opp drikker eller andre næringsmidler.
- Ikke sett fuktige eller våte kopper i koppvarmeren.

- Apparatet, nettkabelen og tilkoblingene må aldri legges i vann.
- Apparatet og dets enkeltdeler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av apparatet før rengjøringsarbeider og dra ut nettpluggen. Apparatet tørkes alltid av med en fuktig, men ikke våt klut, og skal beskyttes mot konstant vannsprut. Ikke rengjør de innvendige sideveggene.
- Apparatet kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er montert på undersiden av apparatet. Ytterligere tekniske data finner du i kapittel 5 "Tekniske data".
- Slå av apparatet ved lengre tids fravær og dra ut nettpluggen.
- Bruk apparatet bare under tilsyn.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeider uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Hold barn under åtte år borte fra apparatet eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke apparatet uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

### 1 Stille opp og koble til

Når koppvarmeren stilles opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett apparatet på en vannrett flate.
- Velg plassen for apparatet slik at det er beskyttet mot overoppheting.

#### ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ Et apparat med skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

- ▶ Forbind nettkabelen med apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.

### 2 Varme opp kopper/glass

- ▶ Ta av dekslet.
- ▶ Sett koppene og/eller glassene i koppvarmeren.
- ▶ Sett dekslet på koppvarmeren.
- ▶ Slå på apparatet med av/på-knappen. Apparatet begynner å varme opp koppene.

- i** Når du vil **slå av apparatet**, trykker du på av/på-knappen så den står i posisjonen "O".

### 3 Pleie

- i** Ikke bruk noen kraftige, skurende rengjøringsmidler eller harde gjenstander ved pleie. Dette kan skade apparatet.

## Koppvarmer S

- ▶ Før hver eneste rengjøring av apparatet må nettpluggen tas ut av nettkontakten.
- ▶ Rengjør apparatet utvendig med en myk, fuktig klut (f.eks. mikrofiber).

**i** Mikrofiberklut fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

## 4 Miljøvennlig kassering

Gamle apparater må kasseres på en miljøvennlig måte.

Riktig kassering av dette produktet:



Symbolet viser til at produktet ikke kan kastes i det vanlige husholdningsavfallet i hele EU-området. Apparatet må gjenvinnes på en ansvarlig måte slik at man unngår miljøskade og helsefare pga. usakkyndig avfallshåndtering, og slik at man fremmer bærekraftig gjenvinning av materialressurser. Lever det brukte apparatet til en gjenvinningsstasjon eller henvend deg til faghandelen der du kjøpte produktet. Disse kan levere produktet til miljøvennlig gjenvinning.

## 5 Tekniske data

Spenning	120 V, 60 Hz (bare USA/Canada) 220–240 V, 50/60 Hz (Europa, øvrige land)
Ytelse	13 W
Samsvarsmerke	<b>CE</b>
Vekt (uten kabel)	ca. 1,07 kg
Kabellengde	ca. 1,1 m
Mål (B × H × D)	13,9 × 19,9 × 25,8 cm

## 6 JURA-kontakter / rettslig informasjon

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com**.

## Direktiver

Apparatet oppfyller bestemmelsene i følgende direktiver:

- 2011/65/EU (RoHS)
- 2014/35/EU (lavspenningsdirektivet)
- 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet)
- 2009/125/EF (energidirektivet)

## Tekniske endringer

Retten til tekniske endringer forbeholdes.

Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboka, er stilisert og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene for ditt apparat kan avvike.